

Pocket AZ 8703

Gerätebeschreibung:

- Pocketgerät mit integriertem Fühler
- Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
- Min. / Max. Speicherung
- HOLD - Funktion
- Taupunktbestimmung
- Doppel - LCD - Anzeige für %rF / °C / td
- Abnehmbare Fühlerschutzkappe
- Automatische Abschaltung nach 20 min

Technische Daten:

Messbereich:	-20°C bis 50°C 0 bis 95 %rF
Genauigkeit:	±3%rF (von 10 bis 90%rF bei 25°C) ±4%rF im übrigen Bereich ±1°C
Auflösung:	0,1°C bzw. 0,1%rF
Batterie:	2 x 1,5V Microzelle AAA (Lebensdauer ca. 500 Std.)
Zeitkonstante:	60s typisch
Abmessungen:	48,5 x 170 x 16,5 (BxHxT)
Bestell Nr.:	08703

Bedienung:

Einschalten:

- Schutzkappe entfernen
- Gerät einschalten durch Drücken von [ON/OFF]
- Zum Umschalten von Celsius auf Fahrenheit [C/F] drücken
- Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte werden angezeigt

MIN / MAX - Funktion:

- Drücken und halten sie die [MN/MX]-Taste bis "MIN" auf der Anzeige erscheint. Die Anzeige zeigt den gespeicherten Minimumwert seit dem letzten Einschalten.
- Drücken und halten sie die [MN/MX]-Taste nochmals bis "MAX" auf der Anzeige erscheint. Die Anzeige zeigt den gespeicherten Maximalwert seit dem letzten Einschalten.
- Ca. 40 Sekunden nach dem letzten betätigen der [MN/MX]-Taste wechselt die Anzeige automatisch wieder zu den aktuellen Messwerten.
- Für sofortiges Zurückschalten auf aktuelle Messwerte, drücken und halten sie die [MN/MX]-Taste, bis "MIN", bzw. "MAX" in der Anzeige erlischt.
- Um die gespeicherten MIN/MAX-Werte zu löschen, drücken und halten sie die [RST]-Taste, bis kurzzeitig alle Display-Segmente aufleuchten.

Halte-Funktion:

- Drücken und halten sie die [HOLD]-Taste bis "HLD" in der Anzeige erscheint. Die beim Tastendruck aktuellen Messwerte werden auf der Anzeige dauerhaft festgehalten.
- Drücken sie [RST] um die Halte-Funktion auszuschalten.

Taupunkt-Temperatur-Funktion:

- Drücken und halten sie die [td]-Taste bis "td" auf der Anzeige erscheint. Anstelle der aktuellen Temperatur wird nun die Taupunkt-Temperatur angezeigt.
- Drücken und halten sie die [td]-Taste bis "td" auf der Anzeige erlischt, um diese Funktion auszuschalten.

Automatische Abschaltung:

- Das Gerät schaltet sich nach ca. 20 Minuten Betrieb automatisch ab. Um diese Funktion auszuschalten, Drücken und halten sie beim Einschalten die [ON/OFF] und die [MN/MX]-Taste gleichzeitig;
 - wenn alle Display-Segmente angezeigt werden die Taste [ON/OFF] loslassen;
 - es erscheint "n" im Display; - anschließend [MN/MX] ebenfalls loslassen.

Achtung:

- **Tauchen sie den Messkopf nie in Flüssigkeiten, weil dadurch der Fühler beschädigt wird !**

